FREEMOTION + IFIT · FÜR STUDIOBETREIBER

IFIT 2.0 FÜR DIE FREEMOTION 22 SERIES

NEUE FUNKTIONEN FÜR IHR STUDIO

ZUGANG ZU DEN CLUB SETTINGS PER PIN

Sicherer Zugang mit aktualisierter PIN-Funktion. Die ausführliche Anleitung steht im **Marketing-Portal von Freemotion***.

ERWEITERTE CLUB SETTINGS

Einfachere Verwaltung und Steuerung für Studioleitungen.

EIGENER ANMELDEBILDSCHIRM

Einfacher Einstieg mit Anmeldung per QR-Code und manuellem Schnellstart.

APP-VERWALTUNG

Mehrere Apps lassen sich freigeben oder sperren.

EIGENER STARTBILDSCHIRM

Eigenes Branding auf dem ersten Touchscreen-Bildschirm. Die Anleitung steht im **Marketing-Portal von Freemotion***.

* Anmeldung mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Zugangscode von Freemotion.

REIHENFOLGE DES UPDATES

Das Update auf iFIT 2.0 wird in Phasen nach Geräteart ausgerollt, in dieser Reihenfolge:

01	02	03	04	05
Upright- und Liegeergometer	Coach Bike	Crosstrainer	Incline Trainer	REFLEX Laufband


TV-TUNER AKTIVIEREN

iFIT 2.0 hat bei kompatiblen Geräten einen eingebauten TV-Tuner. Dafür muss das Studio die App „TV“ in den App-Einstellungen installieren. Ist die App nicht installiert, erscheint das Menü für die TV-Einrichtung nicht.


» **Settings › Club Settings › Enter Pin › Manage Apps › TV › Install**

» Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist: **Menu** › mit den Pfeiltasten **Channel** wählen › **Ok** › **Air/Cable** › **AutoScan** › **Ok**. Bei HDMI die Quelle auf HDMI umstellen.


» Danach ist der TV-Tuner in der App-Leiste verfügbar.



Club Settings: PIN eingeben



Auf „TV Tuner Setup“ tippen



IFIT 2.0 · 22 SERIES

FRAGEN UND ANTWORTEN

F Wie stelle ich die Sprache ein?

Wählen Sie in den Einstellungen Ihre bevorzugte Sprache. Außerdem gibt es oben rechts im Anmeldebildschirm und im Dashboard ein Symbol, mit dem sich die Sprache für eine Sitzung ändern lässt. Studiobetreiber können die Standardsprache zudem in den Club Settings festlegen.

F Wie lautet die PIN für die Club Settings?

PIN auf Anfrage beim Freemotion-Kundendienst (Kontakt unten). Wie Sie die Club Settings öffnen, zeigt die Anleitung „iFIT Club Settings“.

F Wie gestalte ich meinen Startbildschirm?

Die Anleitung für den eigenen Startbildschirm finden Sie im **Marketing-Portal von Freemotion** (Anmeldung mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Zugangscode von Freemotion). Oder Sie reichen das **Formular von Freemotion** ein.

F Gibt es für mein Studio oder meine Mitglieder Sonderpreise für ein iFIT-Konto, um eigene Workouts oder Einstellungen zu speichern?

Ja. Wenden Sie sich an **partnerships@ifit.com**, um mehr über Sonderpreise für Mitglieder und Studios zu erfahren und das iFIT-Erlebnis in Ihrem Studio auszubauen.

F Kann ich festlegen, auf welche Apps meine Mitglieder zugreifen?

Ja. Welche Apps verfügbar sind, verwalten Sie in den Club Settings. Weitere Apps lassen sich derzeit nicht herunterladen.

F Ist das Update freiwillig?

Nein. Alle Geräte der 22 Series werden mit diesem Update auf iFIT 2.0 umgestellt.

F An wen wende ich mich bei Fragen an den Kundendienst?

An das Kundendienst-Team von Freemotion: Telefon **1 (800) 201-2109** · Mail **customercare@freemotionfitness.com** · Zeiten Mo–Fr 6–22 Uhr, Sa 8–12 Uhr (Zeitzone im Original nicht genannt).

KONTAKT

HERSTELLER UND HÄNDLER

So erreichen Sie den Hersteller und Ihren Händler.

HERSTELLER · FREEMOTION

FREEMOTION

TELEFON	**1 (800) 201-2109**
MAIL	**customercare@freemotionfitness.com**
ZEITEN	Mo–Fr 6–22 Uhr, Sa 8–12 Uhr (Zeitzone im Original nicht genannt)

HÄNDLER · FITVYR PRO

FITVYR | PRO

TELEFON	**+49 8208 2930013**
ZEITEN	Mo–Fr, 9–18 Uhr
MAIL	**sales@fitvyr.de**

Deutsche Fassung des „Introducing iFIT 2.0 for the Freemotion 22 Series“ von Freemotion Fitness. Bei Abweichungen gilt das englische Original.