FREEMOTION + IFIT · FÜR STUDIOBETREIBER

IFIT CLUB SETTINGS


Für Studiobetreiber und Studioleitungen: In den Club Settings passen Sie die Einstellungen Ihrer Geräte an einer zentralen Stelle an.

CLUB SETTINGS ÖFFNEN



01 SETTINGS


Tippen Sie oben links in Ihrem iFIT-Hauptdashboard auf die Schaltfläche **Settings**.



02 SICHERHEITS-PIN


Geben Sie die iFIT-Sicherheits-PIN ein. **PIN auf Anfrage beim Freemotion-Kundendienst.**

DIE BEREICHE




03 CLUB SETTINGS PREFERENCE

WLAN, Videoqualität, Zeitzone, Sprache und App Store verwalten.




04 CLUB SETTINGS WORKOUT

Trainingsgrenzen wie Höchstgeschwindigkeit, Trainingsdauer und Pausenlänge festlegen, damit Ihre Mitglieder sicher und gleichmäßig nach den Vorgaben Ihres Studios trainieren.



05 CLUB SETTINGS EQUIPMENT

Allgemeine Geräteinformationen, Software-Updates, Kalibrierung, Zurücksetzen des Geräts und Verwaltung des Video-Bildschirmschoners.



06 CLUB SETTINGS DISPLAY AND ACCESSIBILITY

Aussehen und Bedienung der Konsole anpassen: einstellbare Textgröße, Farbkorrekturfilter und Anzeigeskalierung. So können alle Mitglieder den Bildschirm besser sehen und bedienen.

KONTAKT

HERSTELLER UND HÄNDLER

So erreichen Sie den Hersteller und Ihren Händler.

HERSTELLER · FREEMOTION

FREEMOTION

TELEFON	**1 (800) 201-2109**
MAIL	**customercare@freemotionfitness.com**
ZEITEN	Mo–Fr 6–22 Uhr, Sa 8–12 Uhr (Zeitzone im Original nicht genannt)

HÄNDLER · FITVYR PRO

FITVYR | PRO

TELEFON	**+49 8208 2930013**
ZEITEN	Mo–Fr, 9–18 Uhr
MAIL	**sales@fitvyr.de**

Deutsche Fassung des „iFIT Club/Facility Settings“ von Freemotion Fitness. Bei Abweichungen gilt das englische Original.